



小島快鎖

TX

使用說明書

使用權限範圍

- | | | | |
|-----|--------|-----------|----------|
| 管理者 | ✓ 正常解鎖 | ✓ 內門安全鈕解鎖 | ✓ 進入管理選單 |
| 普通 | ✓ 正常解鎖 | ✓ 內門安全鈕解鎖 | |

進入管理者模式選單 ▲ 在初始化狀態下輸入「*#鍵」進行管理員註冊



方法 1 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 按 # ▶ 輸入管理者指紋 ▶ 進入管理者模式選單



方法 2 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 按 # ▶ 輸入管理者密碼 ▶ 進入管理者模式選單



方法 3 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 按 # ▶ 輸入管理者卡片 ▶ 進入管理者模式選單

① 進入管理者模式 維持 10 秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

- ! ② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步 * 鍵可返回上一層菜單；連續按 * 鍵可退出管理模式。
 ③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。

進入管理者
模式選單

▶ 用戶管理

- ▶ 普通用戶請按 1
 - ▶ 添加人臉 ▶ 按 1 添加人臉 ▶ 請注視攝像頭
 - ▶ 添加掌靜脈 ▶ 按 2 添加掌靜脈 ▶ 請放入手掌
 - ▶ 請至指紋感應區連續按下 6 次
 - ▶ 添加指紋/密碼/卡片按 3
 - ▶ 添加自訂密碼後按 # ▶ 再次輸入密碼後按 #
 - ▶ 用戶添加卡片
- ▶ 添加管理員請按 2
 - ▶ 添加人臉 ▶ 按 1 添加人臉 ▶ 請注視攝像頭
 - ▶ 添加掌靜脈 ▶ 按 2 添加掌靜脈 ▶ 請放入手掌
 - ▶ 請至指紋感應區連續按下 6 次
 - ▶ 添加指紋/密碼/卡片按 3
 - ▶ 添加自訂密碼後按 # ▶ 再次輸入密碼後按 #
 - ▶ 用戶添加卡片
- ▶ 刪除用戶請按 3
 - ▶ 按編號刪除請按 1 ▶ 輸入用戶編號 ▶ 按 #
 - ▶ 按指紋刪除請按 2 ▶ 錄入需要刪除的指紋
 - ▶ 按密碼刪除請按 3 ▶ 輸入需要刪除的密碼
 - ▶ 按卡片刪除請按 4 ▶ 錄入需要刪除的卡片
 - ▶ 按人臉刪除請按 5 ▶ 錄入需要刪除的人臉
 - ▶ 按掌靜脈刪除請按 6 ▶ 錄入需要刪除的掌靜脈



小島快鎖

TX

使用說明書

進入管理者
模式選單

▶ 用戶管理 ▶ 系統管理 請按 4



注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式(五項解鎖方式累計)，系統將鎖定兩分鐘，兩分鐘後才可正常使用。

進入管理者
模式選單

▶ 設備配網請按 5 ▶ 確認請按 #



下載小島快鎖 APP
註冊後添加“視頻鎖”
(依照APP指示添加配網)



小島快鎖

TX

使用說明書

室外機

室內機





請務必詳閱本產品使用說明書

注意

1. 請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。
2. 請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
3. 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。
4. 清潔產品請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。
5. 請勿在設定操作時拆卸電池。
6. 門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼。
7. 請勿將機械鑰匙放置屋內，並妥善保管好機械鑰匙。
8. 請勿自行拆裝產品，造成產品損壞，不在保固範圍內。
9. 長期(一個月)不使用電子鎖時，請將電池取出。
10. 請使用原廠規格的鋰電池。
11. 電壓過低時將會出現警示音，請盡快更換電池。
12. 請正確使用應急供電功能。
13. 變更電子鎖設定時，請將門扇保持常開狀態。

警告

1. 請勿靠近火源，以免發生爆炸。
2. 請勿將金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。
3. 產品之任何情況，確保由專業的維修人員進行維修更換。
4. 因第三方、人為因素造成產品故障或損壞(ex:電池漏液、日曬雨淋、拆卸破壞等)不在保固範圍內。

保固

- ◆ 需經由現場專業安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、非外界因素及天災天氣影響。 如為故障狀況：7天內更換新機